







FORMAT DGT HE



CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





PER L'INSTALLATORE

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIOpa	j. 4
2	INSTALLAZIONE pa	յ. 11
3	CARATTERISTICHE pa	j. 25
4	USO E MANUTENZIONE pa	j. 3C
GARA	NZIA CONVENZIONALE pa	j. 38
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA pa	j. 39
DICHIA	ARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE	ı. 89

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.
- Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero e/o sia stato montato corretta-
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato
- Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiatino presa pressione posto all'entrata della valvola gas.
- L'installatore deve istruire l'utente sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza.

La **FONDERIE SIME S.p.A** sita in Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy dichiara che le proprie caldaie ad acqua calda, marcate CE ai sensi della Direttiva Gas 90/396/CEE e dotate di termostato di sicurezza tarato al massimo a 110°C, sono **escluse** dal campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CEE perché soddisfano i requisiti previsti nell'articolo 1 comma 3.6 della stessa.





1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

FORMAT DGT HE sono dei gruppi termici premiscelati a condensazione che utilizzano la tecnologia del microprocessore per il controllo e la gestione delle funzioni svolte. Sono apparecchi conformi alle direttive europee 90/396/CEE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 92/42/CEE. Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale

per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.

NOTA: La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.

1.2 DIMENSIONI

1.2.1 FORMAT DGT HE 12-20 T







Fig. 1/a

1.2.2 FORMAT DGT HE 25-30-35














1.3 DATI TECNICI

Modello		25	30	35	12 T	20 T
Potenza termica						
Nominale (80-60°C)	kW	19,5	24,6	29,4	11,0	19,5
Nominale (50-30°C)	kW	20,7	26,3	31,2	11,6	20,7
Minima G20 (80-60°C)	kW	5.7	7,2	8,0	2,7	5,7
Minima G20 (50-30°C)	kW	6,3	8,0	8,9	3,1	6,3
Minima G31 (80-60°C)	kW	6,6	7,2	8,0	3,6	6,6
Minima G31 (50-30°C)	kW	7,3	8,0	8,9	4,1	7,3
Portata termica nominale risc./sanit.	kW	20/24	25/30	30/35	11,5	20
Portata termica minima G20/G31	kW	6,0/7,0	7,5	8,2/9,0	3,0/4,0	6,0/7,0
Rendimento utile min/max (80-60°C)	%	95,2/97,5	96,1/98,2	97,8/98,2	91,2/96,0	95,2/97,5
Rendimento utile min/max (50-30°C)	%	•	106,2/105,2	,	103,5/102,7	105,2/103,7
Rendimento utile 30% del carico (50-30°C)	%	107,3	107,3	109,6	106,0	107,3
Rendimento energetico (CEE 92/42)	70	***	***	***	***	***
	W	101	106	106	112	101
Perdite all'arresto a 50°C (EN 483)					230-50	
Tensione di alimentazione	V-Hz	230-50	230-50	230-50		230-50
Potenza elettrica assorbita	W	125	125 VED	130	125 VED	125 VED
Grado di protezione elettrica	IP °C	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Campo regolazione riscaldamento	°C	20/80	20/80	20/80	20/80	20/80
Contenuto acqua caldaia		4,3	4,8	4,8	3,8	4,3
Pressione max esercizio	bar	3	3	3	3	3
Temperatura max esercizio	°C	85	85	85	85	85
Capacità vaso espansione riscaldamento	I	6	6	6	6	6
Pressione vaso espansione riscaldamento	bar	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Campo regolazione sanitario	°C	10/60	10/60	10/60		_
Portata sanitaria specifica (EN 625)	l/min	10,5	13,4	15,2		_
Portata sanitaria continua ∆t 30°C	l/min	11,3	14,1	16,0		_
Portata minima sanitaria	l/min	2,2	2,2	2,2	-	-
Pressione sanitaria min/max	bar	0,5/7,0	0,5/7,0	0,5/7,0	_	_
Temperatura fumi a portata max (80-60°C)	°C	75	68	69	68	75
Temperatura fumi a portata min (80-60°C)	°C	56	57	50	57	56
Temperatura fumi a portata max (50-30°C)	°C	57	52	52	57	57
Temperatura fumi a portata min (50-30°C)	°C	39	36	33	43	39
Portata fumi min/max	kg/h	10/35	13/44	14/52	5/20	10/35
CO2 a portata min/max G2O	%	9,0/9,0	9,0/9,0	9,0/9,0	9,2/9,2	9,0/9,0
CO2 a portata min/max G31	%	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0
Certificazione CE	n°		1	312BT5266		
Categoria				II2H3P		
Гіро			B23P-53	P/C13-33-43-50	3-83	
Classe NOx			5 (<	30 mg/kWh)		
Peso caldaia	kg	38	41	42	33	38
Jgelli gas principale						
Quantità ugelli	n°	1	1	1	1	1
Diametro ugelli G20/G31	Ø	7,0/5,0	7,5/6,0	8,5/5,2	4,0/3,1	7,0/5,0
Consumo a potenza massima/minima				· ·		•
Metano G20	m³/h	2,54/0,63	3,17/0,79	3,68/0,87	1,21/0,31	2,54/0,63
Propano G31	kg/h	1,86/0,54	2,33/0,58	2,70/0,7	0,89/0,31	1,86/0,54
•	3/	.,, -,- :	, -,	/ -:-	/	: -/ -1= :
Pressione alimentazione gas						



1.4 **SCHEMA FUNZIONALE**




LEGENDA

- 1 Ventilatore
- 3 Scambiatore primario
- 4 Sonda riscaldamento (SM)
- 5 Valvola gas
- 6 Scambiatore sanitario
- Filtro acqua riscaldamento
- 8 Valvola deviatrice
- 9 Termostato sicurezza
- 10 Circolatore con sfogo aria
- 11 Flussimetro sanitario 12 Filtro acqua sanitario
- 13 Caricamento impianto
- 14 Valvola sicurezza impianto 3 BAR
- 15 Pressostato acqua
- 16 By-pass automatico
- 17 Scarico caldaia
- 18 Vaso espansione impianto
- 19 Sifone scarico condensa
- 20 Piastra raccordi (a richiesta)
- 21 Rubinetto entrata sanitario (a richiesta)
- 22 Rubinetto gas (a richiesta)
- 23 Rubinetto mandata impianto (a richiesta)
- 24 Rubinetto ritorno impianto (a richiesta)
- 25 Sonda sanitario (SB)
- 26 Rubinetto scarico bollitore (non di fornitura)
- 27 Vaso espansione sanitario (non di fornitura)
- 28 Valvola sicurezza bollitore 7 BAR (non di fornitura)
- 29 Bollitore ad accumulo (non di fornitura)
- 30 Rubinetto entrata sanitario (non di fornitura)

ATTACCHI

- R Ritorno impianto
- Μ Mandata impianto
- G Alimentazione gas
- Entrata acqua sanitaria Ε
- U Uscita acqua sanitaria
- S3 Scarico condensa














1.5 **COMPONENTI PRINCIPALI**



LEGENDA

- 1 Pannello comandi
- 2 Ventilatore
- 3 Miscelatore
- 4 Elettrodo accensione
- 5 Sonda riscaldamento (SM)
- 6 Scambiatore primario
- 7 Camera fumo
- 8 Sonda fumi
- 9 Termostato sicurezza
- 10 Vaschetta raccolta condensa
- 11 Valvola deviatrice
- 12 Sfiato automatico
- 13 Circolatore




Fig. 3



2 INSTALLAZIONE

L'installazione deve intendersi fissa e dovrà essere eseguita esclusivamente da personale qualificato, in conformità alle normative UNI-CIG 7129. UNI-CIG 7131 e CEI 64-8.

Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali ed enti preposti alla salute pubblica.

2.1 INSTALLAZIONE

- Le caldaie possono essere installate, senza vincoli di ubicazione e di apporto di aria comburente, in un qualsiasi ambiente domestico (UNI 7129/2001).
- Le caldaie sono anche idonee al funzionamento in luogo parzialmente protetto secondo EN 297, con temperatura ambiente massima di 60 °C e minima di 5°C. Si consiglia di installare le caldaie sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata, sempre comunque non esposte direttamente all'azione delle intemperie (pioggia, grandine, neve). Le caldaie sono dotate di serie di funzione antigelo.

2.1.1 Funzione antigelo

Le caldaie sono dotate di serie di funzione antigelo che provvede a mettere in funzione la pompa ed il bruciatore quando la temperatura dell'acqua contenuta all'interno dell'apparecchio scende sotto il valore impostato al PAR 10. La funzione antigelo è però assicurata soltanto se:

- la caldaia è correttamente allacciata ai circuiti di alimentazione gas ed elettrica;
- la caldaia è costantemente alimentata;
- la caldaia non è in blocco mancata accensione:
- i componenti essenziali di caldaia non sono in avaria.

In queste condizioni la caldaia è protetta contro il gelo fino alla temperatura ambiente di -5°C.

ATTENZIONE: In caso di installazioni in luoghi dove la temperatura scende sotto gli O°C è richesta la protezione dei tubi di allacciamento.

2.3 ACCESSORI COMPLEMENTARI

Per agevolare l'allacciamento idraulico e gas della caldaia all'impianto sono forniti optional i seguenti accessori:

- Placca installazione cod. 8075427
- Kit curvette cod. 8075423
- Kit rubinetti cod. 8091806
- Kit sostituzione murali di altre marche cod. 8093900
- Kit solare per caldaie istantanee cod. 8105101.
- Kit protezione raccordi cod. 8094521.

Istruzioni dettagliate sul montaggio dei raccordi sono riportate nelle confezioni.

2.5 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Per preservare l'impianto termico da dannose corrosioni, incrostazioni o depositi, è della massima importanza, prima dell'installazione dell'apparecchio, procedere al lavaggio dell'impianto in conformità alla norma UNI-CTI 8065, utilizzando prodotti appropriati come, ad esempio, il Sentinel X300 (nuovi impianti), X400 e X800 (vecchi impianti) o Fernox Cleaner F3.


Istruzioni complete sono fornite con i prodotti ma, per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare direttamente il produttore SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS LTD o FERNOX COOKSON ELECTRONICS. Dopo il lavaggio dell'impianto, per proteggerlo contro corrosioni e depositi, si raccomanda l'impiego di inibitori tipo Sentinel X100 o Fernox Protector F1. E' importante verificare la concentrazione dell'inibitore dopo ogni modifica all'impianto e ad ogni verifica manutentiva secondo quanto prescritto dai produttori (appositi test sono disponibili presso i rivenditori). Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto di raccolta per convogliare l'eventuale spurgo in caso di intervento.


Qualora l'impianto di riscaldamento sia su un piano superiore rispetto alla caldaia è necessario installare sulle tubazioni di mandata/ritorno impianto i rubinetti di intercettazione disponibili nei kit opzionali.

ATTENZIONE: La mancanza del lavaggio dell'impianto termico e dell'addizione di un adeguato inibitore invalidano la garanzia dell'apparecchio.

L'allacciamento gas deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 7129 e UNI 7131. Nel dimensionamento delle tubazioni gas, da contatore a modulo, si dovrà tenere conto sia delle portate in volume (consumi) in m³/h che della densità del gas preso in esame. Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a

coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:





All'interno del mantello è applicata una targhetta adesiva sulla quale sono riportati i dati tecnici di identificazione e il tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta.

2.5.1 Allacciamento scarico condensa

Per raccogliere la condensa è necessario collegare il gocciolatoio sifonato allo scarico civile con un tubo avente una pendenza minima di 5 mm per metro.

Solo le tubazioni in plastica dei normali scarichi civili sono idonee per convogliare la condensa verso lo scarico fognario dell'abitazione.


2.5.2 Filtro sulla tubazione gas


La valvola gas monta di serie un filtro all'ingresso che non è comunque in grado di trattenere tutte le impurità contenute nel gas e nelle tubazioni di rete.

Per evitare il cattivo funzionamento della valvola, o in certi casi addirittura l'esclusione della sicurezza di cui la stessa è dotata, si consiglia di montare sulla tubazione gas un adequato filtro.

2.6 RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELL' IMPIANTO

Il riempimento dell'impianto si effettua agendo sul rubinetto di carico telescopico (3 fig. 6).





LEGENDA

- 1 Flussimetro sanitario (bianco)
- 2 Sensore effetto HALL (blu)
- 3 Caricamento impianto (blu)
- 4 Vavola sicurezza 3 BAR
- 5 Scarico impianto
- 6 By-pass automatico (blu)
- 7 Pressostato acqua
- 8 Valvola deviatrice
- 9 Filtro acqua riscaldamento (blu)
- 10 Attacco caricamento impianto

NOTA: Sono evidenziati in blu/bianco i componenti per i quali è prevista la verifica e il controllo.











La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere compresa tra 1-1,2 bar. Per svuotare l'impianto spegnere la caldaia e agire sullo scarico caldaia (5 fig. 6).

NB: Nelle vers. "T" il caricamento avviene dall'apposito attacco (10 fig. 6).

2.7 INSTALLAZIONE CONDOTTO COASSIALE (ø 60/100 - ø 80/125)

I condotti di aspirazione e scarico coassiali vengono forniti in un kit a richiesta corredato di foglio istruzioni per il montaggio. Gli schemi di fig. 8 illustrano alcuni esempi dei diversi tipi di modalità di scarico permessi e le lunghezze massime raggiungibili.

2.8 INSTALLAZIONE CONDOTTI SEPARATI (ø 80 - ø 60)

Lo sdoppiatore aria/fumi consente di sepa-

rare i condotti di scarico fumi e aspirazione aria (fig. 9):

- per condotti ø 80 viene fornito, a richiesta, lo sdoppiatore cod. 8093050.
- per condotti ø 60 viene fornito, a richiesta, lo sdoppiatore cod. 8093060.

La lunghezza massima complessiva, ottenuta sommando le lunghezze delle tubazioni di aspirazione e scarico, viene determinata dalle perdite di carico dei singoli accessori inseriti e non dovrà risultare superiore a 10 mm H2O (vers. 12) - 13 mm H2O (vers. 20) - 15 mm H2O (vers. 25-30-35).

ATTENZIONE: Lo sviluppo totale per singolo condotto non deve comunque superare i 50 m, anche se la perdita di carico totale risulta inferiore alla massima applicabile.

Per le perdite di carico degli accessori fare riferimento alle **Tabella 1-1/a** e per il calcolo delle perdite di carico all'esempio di fig. 9/a

2.8.1 Accessori condotti separati

Gli schemi di fig. 10 illustrano alcuni esempi dei diversi tipi di modalità di scarico permessi.

2.8.2 Collegamento a canne fumarie esistenti

Il condotto di scarico ø 80 o ø 60 può essere collegato anche a canne fumarie esistenti. Quando la caldaia lavora a bassa temperatura è possibile utilizzare le normali canne fumarie alle condizioni seguenti:

- La canna fumaria non deve essere utilizzata da altre caldaie.
- L'interno della canna fumaria deve essere protetta dal contatto diretto con le condensa della caldaia. I prodotti della combustione devono essere convogliati con una tubazione flessibile o con tubi rigidi in plastica del diametro di circa 100-150 mm provvedendo al drenaggio sifonato della condensa al piede della tubazione. L'altezza utile del sifone deve essere almeno 150 mm.

ATTENZIONE:

- L'inserimento di ogni curva supplementare a 90° ø 60/100 riduce il tratto disponibile di 1,5 metri.
- L'inserimento di ogni curva supplementare a 90°
 Ø 80/125 riduce il tratto disponibile di 2 metri.
- L'inserimento di ogni curva supplementare a 45° riduce il tratto disponibile di 1 metro.
- Nel montaggio assicurarsi che il kit condotto coassiale (1) sia posizionato in piano orizzontale.

NOTA: Nelle operazioni di innesto degli accessori si consiglia di lubrificare la parte interna delle guarnizioni con prodotti a base di sostanze siliconiche, evitando l'utilizzo di olii e grassi in generale.

	y 2 x	C43 + y = L(m)
	ondotto 25	
H	4	1
	Max	
1	15 m	
1	15 m	
1	15 m	C13
1	13 m	
1	13 m	

Modello		hezza co ø 60/10		Lunghezza condotto ø 80/125			
	L	Н		L	н		
		Min	Max		Min	Max	
12 T	6 m	1,3 m	8 m	12 m	1,2 m	15 m	
20 T	6 m	1,3 m	8 m	12 m	1,2 m	15 m	
25	6 m	1,3 m	8 m	12 m	1,2 m	15 m	
30	5 m	1,3 m	7 m	10 m	1,2 m	13 m	
35	4 m	1,3 m	6,0	10 m	1,2 m	13 m	

ELENCO ACCESSORI ø 60/100

- 1 Kit condotto coassiale cod. 8096250
- 2a Prolunga L. 1000 cod. 8096150
- 2b Prolunga L. 500 cod. 8096151
- 3 Prolunga verticale L. 140 con prese cod. 8086950
- 4 a Curva supplementare a 90° cod. 8095850
- 4 b $\,$ Curva supplementare a 45 $^{\circ}$ cod. 8095950
- 5 Tegola con snodo cod. 8091300
- 6 Terminale uscita tetto L. 1285 cod. 8091205

ELENCO ACCESSORI ø 80/125

- 1 Kit condotto coassiale cod. 8096253
- 2 a Prolunga L. 1000 cod. 8096171
- 2 b Prolunga L. 500 cod. 8096170
- 3 Adattatore per ø 80/125 cod. 8093150
- 4 a Curva supplementare a 90° cod. 8095870
- 4 b Curva supplementare a 45° cod. 8095970
- 5 Tegola con snodo cod. 8091300
- 6 Terminale uscita tetto L. 1285 cod. 8091205






TABELLA 1 - ACCESSORI Ø 80

Accessori ø 80	Perdita di carico (mm H₂O)									
	1	2	20	20 25		30	30			
	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico
Sdoppiatore aria/fumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curva a 90° MF	0,05	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,40
Curva a 45° MF	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25
Prolunga L. 1000 (orizzontale)	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25
Prolunga L. 1000 (verticale)	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25
Terminale a parete	0,05	0,15	0,05	0,20	0,10	0,25	0,10	0,35	0,15	0,50
Scarico coassiale a parete *										
Terminale uscita tetto *	0,25	0,05	0,50	0,05	0,80	0,10	1,10	0,15	1,50	0,20

 $^{^{\}star}$ Le perdite dell'accessorio in aspirazione comprendono il collettore cod. 8091400/01

TABELLA 1/a - ACCESSORI ø 60

INDICED IN A AGGEGGITE GG										
Accessori ø 60		Perdita di carico (mm H₂O)								
	1:	12		20		25		30		
	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico	Aspirazione	Scarico
Sdoppiatore aria/fumi	1,25	0,25	2,10	0,40	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	0,50
Curva a 90° MF	0,15	0,40	0,30	0,70	0,40	0,90	0,50	1,10	0,60	1,40
Curva a 45° MF	0,10	0,25	0,25	0,50	0,35	0,70	0,45	0,90	0,55	1,20
Prolunga L. 1000 (orizzontale)	0,10	0,40	0,25	0,70	0,40	0,90	0,50	1,10	0,60	1,40
Prolunga L. 1000 (verticale)	0,10	0,30	0,25	0,50	0,40	0,60	0,50	0,70	0,60	0,80
Terminale a parete	0,15	0,70	0,30	1,00	0,50	1,20	0,80	1,40	1,10	1,60
Scarico coassiale a parete *										
Terminale uscita tetto *	0,25	0,05	0,50	0,05	0,80	0,10	1,10	0,15	1,50	0,20


^{*} Le perdite dell'accessorio in aspirazione comprendono il collettore cod. 8091400/01

consen	Esempio di calcolo delle perdite di carico di una caldaia vers. "25" (l'installazione è consentita in quanto la somma delle perdite di carico degli accessori ø 80 utilizzati è inferiore a 15 mm H2O):							
	•	Aspirazione	Sca	arico				
9 metri	tubo orizzontale ø 80 x 0,15	1,35		_				
9 metri	tubo orizzontale ø 80 x 0,15	_	1,	35				
n° 2 cur	ve 90° ø 80 x 0,20	0,40		_				
n° 2 cur	ve 90° ø 80 x 0,25	_	0	50				
n° 1 ter	minale ø 80	0,10	0	25				
Perdita	di carico totale	1,85	+ 2	,10	= 3,95 mm H2O	Fig. 9/a		









ATTENZIONE: Nelle tipologie C53 i condotti di scarico e aspirazione non possono uscire su pareti opposte.

Scarico coassiale ø 80/125 L. 885 cod. 8091210



2.9 SCARICO FORZATO (Tipo B23P-53P)

Questa tipologia di scarico si effettua con lo sdoppiatore cod. 8093050/60. Per il montaggio dello sdoppiatore vedere il punto 2.8. Proteggere l'aspirazione con l'accessorio optional cod. 8089501 (fig. 10/a).


La perdita di carico massima consentitanon dovrà risultare superiore a 10 mm H2O (vers. 12) - 13 mm H2O (vers. 20) -15 mm H₂O (vers. 25-30-35). ATTENZIO-NE: Lo sviluppo totale del condotto di scarico non deve comunque superare i 50 m. anche se la perdita di carico totale risulta inferiore alla massima applicabile.

Poiché la lunghezza massima del condotto di scarico viene determinata sommando le perdite di carico dei singoli accessori inseriti, per il calcolo fare riferimento alle Tabelle 1-1/a.

2.10 **POSIZIONAMENTO TERMINALI DI SCARICO**

I terminali di scarico per apparecchi a tiraggio forzato possono essere situati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio.

A titolo indicativo e non vincolante, riportiamo nella Tabella 3 le distanze minime da



rispettare facendo riferimento alla tipologia di un edificio indicato in fig. 11.

Per il posizionamento dei terminali di scarico attenersi alla norma UNI 7129/2001, al DPR n. 412 del 26/08/93, alle norme dei Vigili del Fuoco e alle disposizioni emanate da Comuni, Regioni ed enti preposti per la salute pubblica.









2.11 **ALLACCIAMENTO ELETTRICO**


La caldaia è fornita con cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto alla SIME.

L'alimentazione dovrà essere effettuata con tensione monofase 230V - 50Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili con distanza tra i contatti di almeno 3 mm. Rispettare le polarità L - N ed il colle-

TABELLA 3

B	
Posizione del terminale	Apparecchi da 7 fino a 35 kW
	(distanze minime in mm)
A - sotto finestra	600
B - sotto apertura di aerazione	e 600
C - sotto gronda	300
D - sotto balconata (1)	300
E - da una finestra adiacente	400
F - da una apertura di aerazio	ne adiacente 600
G - da tubazioni o scarichi vert	ticali o orizzontali (2) 300
H - da un angolo dell'edificio	300
I - da una rientranza dell'edific	cio 300
L - dal suolo o da altro piano d	di calpestio 2500
M- fra due terminali in vertical	le 1500
N - fra due terminali in orizzon	tale 1000
O - da una superficie frontale ¡	prospicente 2000
senza aperture o terminali	2000
P - idem, ma con apertura o to	erminali 3000

- 1) I terminali sotto una balconata praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi, dal punto di uscita degli stessi al loro sbocco dal perimetro esterno della balconata, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm
- 2) Nella collocazione dei terminali, dovranno essere adottate distanze non minori di 1500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio gronde o pluviali in materiale plastico, sporti in legname, ecc.), a meno di non adottare misure schermanti nei riguardi di detti materiali.





gamento di terra.

NOTA: L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra. La SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

2.11.1 Collegamento cronotermostato

Collegare il cronotermostato come indicato nello schema elettrico di caldaia (vedi figg. 12 e 12/a) dopo aver tolto il ponte esistente. Il cronotermostato da utilizzare deve essere di classe Il in conformità alla norma EN 60730.1 (contatto elettrico pulito).

2.11.2 Collegamento comando remoto CR 63 (accessorio a richiesta)

La caldaia è predisposta per il collegamen-

to ad un comando a distanza, fornito a richiesta (cod. 8092219) in abbinamento al kit schedino espansione opzionale cod. 8092240.

Il comando a distanza CR 63 permette la remotazione dei comandi utente della caldaia, ad eccezione dello sblocco.

A collegamento avvenuto il display della caldaia visualizza il messaggio "Cr".

Per il montaggio e l'uso del comando a distanza seguire le istruzioni riportate nella confezione.

2.11.3 Collegamento SONDA ESTERNA (accessorio a richiesta)

La caldaia è predisposta per il collegamento ad una sonda temperatura esterna, fornita a richiesta (cod. 8094101), in grado di regolare autonomamente il valore di temperatura di mandata della caldaia in funzione della temperatura esterna.

Per il montaggio seguire le istruzioni riporta-

te nella confezione. E' possibile effettuare delle correzioni ai valori letti dalla sonda agendo sul **PAR 4**.

2.11.4 Collegamento sonda sanitario nelle vers. "12-20 T"

Le versioni **"12-20 T"** vengono fornite con sonda sanitario (SB) collegata al connettore CN5.

Quando la caldaia è accoppiata ad un'unità bollitore esterna, introdurre la sonda nell'apposita guaina del bollitore.

ATTENZIONE:

Le versioni "12-20 T" sono predisposte per l'allacciamento di un bollitore remoto, per utilizzarle come caldaia SOLO RISCAL-DAMENTO è necessario:

- scollegare la sonda bollitore (SB)
- impostare il PAR 2 a 4.

L'operazione deve essere eseguita dal Centro Assistenza Tecnica in fase di prima accensione della caldaia.

2.11.5 Abbinamento con diversi dispositivi elettronici

Di seguito riportiamo alcuni esempi di impianti e di abbinamento con diversi dispositivi elettronici. I collegamenti elettrici si effettuano come riportato negli schemi (figg. 12-12/a).

Il comando valvola di zona si attiva ad ogni richiesta riscaldamento del comando remoto.


Descrizione dei componenti riportati negli schemi di impianto:

M Mandata impianto
R Ritorno impianto
CR Comando remoto CR 63
SE Sonda temperatura esterna
TA 1-2 Termostato ambiente di zona
VZ 1-2 Valvola di zona

V2 1-2 Valvola di zona
RL 1-2 Relè di zona
SI Separatore idraulico
P 1-2 Pompa di zona
SB Sonda bollitore
PB Pompa bollitore
IP Impianto pavimento

EXP Schedino espansione cod. 8092240 VM Valvola miscelatrice termostatica TSB Termostato sic. bassa temperatura
























IMPIANTO BASE 5 IMPIANTO MULTIZONA CON POMPE, TERMOSTATI AMBIENTE, COMANDO REMOTO (Cod. 8092219), KIT ESPAN-SIONE COMANDO REMOTO (Cod. 8092240) E SONDA ESTERNA (Cod. 8094101) NOTA: L'impostazione del riscaldamento si effettua dal comando remoto per la prima zona, mentre per le TA2 🗓 CR TA1 altre zone dal pannello della caldaia. Nel caso di richiesta contemporanea di calore la caldaia si attiva alla EXP 0 temperatura impostata più alta. SE SI



















2.13 SCHEMA ELETTRICO MOD. "25-30-35"





3 CARATTERISTICHE

3.1 PANNELLO COMANDI



1 - DESCRIZIONE ICONE DEL DISPLAY



MODALITA' ESTATE



MODALITA' INVERNO



FUNZIONE SANITARIO



FUNZIONE RISCALDAMENTO



FUNZIONAMENTO BRUCIATORE



BLOCCO PER MANCATA ACCENSIONE/RILEVAZIONE FIAMMA



NECESSITA' DI RESET



DIGIT PRINCIPALI

2 - DESCRIZIONE DEI COMANDI



MODALITA' OPERATIVA/RESET

Digitando in successione il tasto si passa alla funzione estate e inverno (stand-by se si permane sul tasto per più di due secondi).

Il RESET è disponibile solo se viene segnalata un'anomalia resettabile.



SET SANITARIO

Digitando il tasto si visualizza il valore impostato della tempertura dell'acqua sanitaria



SET RISCALDAMENTO

Digitando il tasto si visualizza il valore impostato della tempertura riscaldamento (valore non relativo al comando remoto)



DIMINUZIONE

Digitando il tasto diminuisce il valore impostato



INCREMENTO

Digitando il tasto aumenta il valore impostato

3 - LED VERDE

ACCESO = Segnala presenza di tensione elettrica. Si spegne temporaneamente ad ogni digitazione dei tasti. Può essere disabilitato impostando il **PAR 3 = 0**.

4 - LED ROSSO

SPENTO = Funzionamento regolare.

ACCESO = Segnalata un'anomalia in caldaia.

Lampeggiante quando ci si trova all'interno della SEZIONE PARAMETRI.











3.2 ACCESSO ALLA SEZIONE PARAMETRI

Per accedere alla sezione parametri digitare contemporaneamente i tasti del pannello comandi (— e 1111) per 5 secondi. Il led rosso lampeggia e il display visualizza:



I parametri scorrono con i tasti 🚣 o 💵 .
Per entrare nel parametro digitare i tasti
– o + . Il valore impostato lampeggia e il
display visualizza:



Per modificare il valore impostato procedere come segue:

- impostare il nuovo valore digitando i tasti
 o + .
- confermare il valore impostato digitando i tasti 👫 o 📶 .

Per uscire dalla sezione parametri digitare il tasto $\boldsymbol{\upsilon}$.

Il ritorno alla visualizzazione avviene in automatico trascorsi 5 minuti.

All'interno della sezione parametri sono presenti lo storico allarmi, info e contatori (solo visualizzazione).

3.2.1 Sostituzione della scheda o ripristino parametri

Nel caso la scheda elettronica venga sostituita o ripristinata, perchè la caldaia riparta è necessaria la configurazione dei PAR 01 e PAR 02 associando a ciascuna tipologia di caldaia i seguenti valori:

GAS	MODELLO	PAR 1
	12 T	01
METANO	20 T - 25	02
(G20)	30	03
	35	04
	12 T	05
PROPANO	20 T - 25	06
(G31)	30	07
	35	80
	-	•
-	-	-
	-	-
	-	20

CALDAIA	PAR 2
25-30-35	01
25-30-35 con abbinamento solare	02
con accumulo	03
12 T - 20 T	04

	SEZIONE PARAMETRI									
CON	FIGURAZIONE RAPIDA									
PAR	DESCRIZIONE	RANGE	UNITA' DI MISURA	PASSO	SET DI DEFAULT					
01	Configurazione combustione	– = ND 1 20	=	=	"_"					
02	Configurazione idraulica	- = ND 1 12	=	=	"_"					
03	Disabilitazione Led presenza tensione	0 = Disabilitato 1 = Abilitato	=	=	01					
04	Correzione valori sonda esterna	-5 05	°C	1	00					
05	Timer blocco tasti	- = Disabilitato 1 99	Min.	1	15					
09	Giri ventilatore allo Step accensione	00 81	rpm x 100	0,1 da 0,1 a 19,9 1 da 20 a 81	00					

SANI	IARIO	- RISCA	LDAMI	-NTO
7 A D	DECO	DIZIONIE		

PAR	DESCRIZIONE	RANGE	UNITA' DI MISURA	PASSO	SET DI DEFAULT
10	Antigelo caldaia	0 10	°C	1	03
11	Antigelo sonda esterna	0 = Disabilitata - 9 05	°C	1	- 2
12	Impostazione curva climatica	03 40	=	1	20
13	Temperatura minima riscaldamento	20 PAR 14	°C	1	20
14	Temperatura massima riscaldamento	PAR 13 80	°C	1	80
15	Potenza massima riscaldamento	30 99	%	1	99
16	Tempo post-circolazione	0 99	10 sec.	1	03
17	Ritardo attivazione pompa riscaldamento	0 99	10 sec.	1	01
18	Ritardo riaccensione	0 10	Min.	1	03
19	Fascia saturazione modulazione flussostatica	0 99	%	1	30
29	Antilegionella (solo bollitore)	O = Disabilitata 1 = Abilitata	=	=	0

RIPRISTINO PARAMETRI

PAR	DESCRIZIONE	RANGE	UNITA' DI	PASSO	SET DI
			MISURA		DEFAULT
49 '	Ripristino parametri a default (PAR 01 - PAR 02 uguali a "")	- , 1	=	=	=

* In caso di difficoltà nella comprensione dell'impostazione corrente o di comportamento anomalo o non comprensibile della caldaia, si consiglia di ripristinare i valori iniziali dei parametri impostando il PAR 49 = 1 e i PAR 1 e PAR 2 come specificato al punto 3.2.1.

ALLARMI (visualizzazione)

PAR	DESCRIZIONE	RANGE	UNITA' DI MISURA	PASSO	SET DI DEFAULT
AO	Ultimo codice anomalia comparsa	=	=	=	=
A1	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
A2	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
АЗ	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
A4	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
A5	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
A6	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
Α7	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
A8	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=
A9	Codice anomalia comparsa precedentemente	=	=	=	=

INFO (visualizzazione)

PAR	DESCRIZIONE	RANGE	UNITA' DI MISURA	PASSO	SET DI DEFAULT
iO	Temperatura sonda esterna	-9 99	°C	1	=
i1	Temperatura sonda mandata 1	-9 99	°C	1	=
i2	Temperatura sonda mandata 2	-9 99	°C	1	=
i3	Temperatura sonda fumi	-9 99	°C	1	=
i4	Temperatura sonda ausiliaria AUX	-9 99	°C	1	=
i5	Set di temperatura effettivo riscaldamento	PAR 13 PAR 14	· °C	1	=
i6	Livello ionizzazione fiamma	00 99	%	1	=
i7	Numero di giri del ventilatore	00 99	100 rpm	1	=
iΩ	Portata flussimetro sanitario	NN 99	1/min	1	=

CONTATORI (visualizzazione)

PAR	DESCRIZIONE	RANGE	MISURA	PASSU	DEFAULT
cO *	Numero ore di funzionamento del bruciatore	00 99	h x 100	0,1 da 0,0 a 9,9 1 da 10 a 99	00
c1 *	Numero di accensioni del bruciatore	00 99	x 1000	0,1 da 0,0 a 9,9 1 da 10 a 99	00
c2 *	Numero totale delle anomalie	00 99	x 1	1	00
сЗ	Numero accessi ai parametri installatore	00 99	x 1	1	00
c4	Numero accessi ai parametri OEM	00 99	x 1	1	00

Il valore rilevato va trascritto dal Servizio Assistenza Tecnica sul modulo "Rapporto di controllo tecnico per impianti di potenza inferiore a 35 KW (Allegato G)"



NOTA: Sul pannello comandi della caldaia è applicata un'etichetta che riporta il valore dei PAR 01 e PAR 02 da impostare (fig. 19).

3.3 SONDA ESTERNA COLLEGATA

In caso di presenza di sonda esterna i SET riscaldamento sono ricavabili dalle curve climatiche (PAR 12) in funzione della temperatura esterna e comunque limitati entro i valori di range descritti al punto 3.2 (PAR 13 e PAR 14).

La curva climatica da impostare è selezionabile da un valore 3 a 40 (a step di 1).

Aumentando la pendenza rappresentata dalle curve di fig. 14 si incrementa la temperatura di mandata impianto in corrispondenza alla temperatura esterna.

3.4 FUNZIONI DELLA SCHEDA

La scheda elettronica è dotata delle seguenti funzioni:


- Protezione antigelo circuito riscaldamento.
- Sistema di accensione e rilevazione di fiamma.
- Impostazione dal pannello comandi della potenza e del gas di funzionamento della caldaia
- Antibloccaggio della pompa che si alimenta per qualche secondo (10") dopo 48h di inattività.
- Spazzacamino attivabile dal pannello comandi.
- Temperatura scorrevole con sonda esterna collegata impostabile dal pannello comandi.
- Regolazione automatica della potenza accensione e massima riscaldamento. Le regolazioni sono gestite automaticamente dalla scheda elettronica per garantire la massima flessibilità d'utilizzo nell'impianto.
- Interfaccia con i seguenti dispositivi elettronici: comando remoto CR 73 o CR 63 in abbinamento al kit schedino espansione cod. 8092240.

3.5 SONDE RILEVAMENTO TEMPERATURA

Nella **Tabella 4** sono riportati i valori di resistenza (Ω) che si ottengono sulle sonde riscaldamento, sanitario e fumi al variare della temperatura.

Con sonda riscaldamento (SM) e fumi (SF) interrotta la caldaia non funziona in entrambi i servizi.

Con sonda bollitore (SB) interrotta, la caldaia in modalità inverno funziona solo in riscaldamento, in modalità estate solo in sanitario.



ATTENZIONE: Le curve sono calcolate con temperatura ambiente di 20° C. L'utente, agendo sul tasto 1111 del pannello comandi, può variare di $\pm\,5^{\circ}$ C il set ambiente per il quale è calcolata la curva.

Fig. 14

TABELLA 4

Temperatura (°C)	Resistenza (Ω)
20	12.090
30	8.313
40	5.828
50	4.161
60	3.021
70	2.229
80	1.669

3.6 ACCENSIONE ELETTRONICA

L'accensione e rilevazione di fiamma è controllata da un solo elettrodo posto sul bruciatore che garantisce tempi di intervento per spegnimenti accidentali o mancanza gas, entro un secondo.

3.6.1 Ciclo di funzionamento

L'accensione del bruciatore avviene entro 10 secondi max dall'apertura della valvola gas. Mancate accensioni con conseguente attivazione del segnale di blocco possono essere attribuite a:

- Mancanza di gas

L'elettrodo di accensione persiste nella

scarica per 10 sec. max, non verificandosi l'accensione del bruciatore viene segnalata l'anomalia.

Si può manifestare alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inattività per presenza d'aria nella tubazione del gas.

Può essere causata dal rubinetto gas chiuso o da una delle bobine della valvola che presentano l'avvolgimento interrotto non consentendone l'apertura.

- L'elettrodo non emette la scarica

Nella caldaia si nota solamente l'apertura del gas al bruciatore, trascorsi 10 sec. viene segnalata l'anomalia.

Può essere causata dall'interruzione del cavo dell'elettrodo o al suo non corretto fissaggio ai punti di connessione. L'elettrodo è a massa o fortemente usurato: necessita sostituirlo. La scheda elettronica è difettosa.

Per mancanza improwisa di tensione si ha l'arresto immediato del bruciatore, al ripristino della tensione la caldaia si rimetterà automaticamente in funzione.

3.7 PRESSOSTATO ACQUA

Il pressostato acqua (C fig. 15/a) interviene, bloccando il funzionamento del bruciato-












re, qualora la pressione in caldaia sia inferiore al valore di 0,6 bar.


Per ripristinare il funzionamento del bruciatore riportare la pressione dell'impianto a valori compresi tra 1-1,2 bar.

3.8 PREVALENZA DISPONIBILE

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 15.

Per ottenere la massima prevalenza disponibile all'impianto, escludere il by-pass ruotando il raccordo in posizione verticale (fig. 15/a).








4 **USO E MANUTENZIONE**

4.1 VALVOLA GAS (fig. 17)

La caldaia è prodotta di serie con valvola gas modello SIT 848 SIGMA.



- 2 Presa pressione intermedia
- 3 Ingresso segnale aria (VENT)
- 4 Presa pressione a valle
- 5 Parzializzatore
- OFF-SET

Fig. 17



Tale operazione dovrà necessariamente essere eseguita da personale autorizzato e con componenti originali Sime, pena la decadenza della garanzia.

Per passare da gas metano a GPL e viceversa, eseguire le seguenti operazioni:

- Chiudere il rubinetto gas.
- -Sostituire l'ugello (1) e la guarnizione (2) con quelli forniti nel kit di trasformazione.
- Collaudare tutte le connessioni gas usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'impiego di fiamme libere.
- Applicare la targhetta indicante la nuova predisposizione gas.
- Procedere alla taratura delle pressioni massima e minima della valvola gas come specificato al punto 4.3.2

4.3.1 Configurazione nuovo combustibile di alimentazione


Accedere alla sezione parametri digitandocontemporaneamente i tasti del pannello comandi (🚈 e 1) per 5 secondi.

Il led rosso lampeggia e il display visualizza:



I parametri scorrono con i tasti 👫 o 1 🛚 Per entrare nel parametro configurazione combustibile PAR O1 digitare i tasti - o

f + . Il valore impostato ${\color{red} \underline{lampeggia}}$ e se la



caldaia in questione è una versione "20 T" a metano il display visualizza:



Perchè la caldaia versione "20 T" possa funzionare a GPL digitare il tasto + fino a quando compare il valore 06.

Confermare tale valore digitando i tasti <u></u> _ 0 1∭

Uscire dalla sezione parametri digitando il tasto 🖰

Nella tabella riportata di seguito sono indicati i valori da impostare quando si cambia il gas d'alimentrazione:

GAS	MODELLO	PAR 1
	12 T	01
METANO	20 T - 25	02
(G20)	30	03
	35	04
	12 T	05
PROPANO	20 T - 25	06
(G31)	30	07
	35	08
	-	-
-	-	-
	-	-
	-	20

4.3.2 Taratura pressioni valvola gas

Verificare i valori di CO2 con un analizzatore di combustione.

Sequenza delle operazioni:

1) Digitare contemporaneamente per 5 secondi i tasti - e + . Sul display compare la scritta (Lo), la caldaia funziona alla minima potenza.

- 2) Digitare il tasto + perchè la caldaia si posizioni alla massima potenza (Hi).
- 3) Ricercare i valori di CO2 alla potenza max riportati di seguito agendo sul parzializzatore (5 fig. 17):

_						
Potenza MAX						
Modello	CO ₂	CO ₂				
caldaia	(Metano)	(Propano)				
12	9,2 ±0,3	10,0 ±0,3				
20-25-30-35	90+03	100 +03				

- 4) Digitare il tasto perchè la caldaia si posizioni alla minima potenza (Lo).
- 5) Ricercare i valori di CO2 alla potenza min riportati di seguito, agendo sulla vite regolazione OFF-SET (6 fig. 17):

ı	Potenza MIN	
Modello	CO 2	CO ₂
caldaia	(Metano)	(Propano)
12	9,2 ±0,3	10,0 ±0,3
20-25-30-3	5 9.0 ±0.3	10.0 ±0.3


- 6) Digitare più volte i tasti e + per verificare le pressioni; se necessario effettuare le oppurtune correzioni.
- 7) Digitare il tasto 🖒 per uscire dalla funzione

4.4 **SMONTAGGIO MANTELLO**

Per una facile manutenzione della caldaia è possibile smontare completamente il mantello come indicato nella fig. 19.

Ruotare il pannello comandi in avanti per accedere ai componenti interni della caldaia.





4.5 MANUTENZIONE

Per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio è necessario, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, sottoporlo a controlli periodici; la frequenza dei controlli dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dalle condizioni di installazione e d'uso.

E' comunque opportuno far eseguire un controllo annuale da parte dei Centri Assistenza Autorizzati.

Durante le operazioni di manutenzione é necessario che il Servizio Tecnico Autorizzato controlli che il gocciolatoio sifonato sia pieno d'acqua (verifica necessaria soprattutto quando il generatore rimane inutilizzato per un lungo periodo).

L'eventuale riempimento si effettua dal-

l'apposito imbocco (fig. 20).


4.5.1 Funzione spazzacamino

Per effettuare la verifica di combustione della caldaia digitare contemporaneamente e per alcuni secondi i tasti del pannello comandi (– e +).

La funzione spazzacamino viene attivata e mantenuta per 15 minuti.

Durante i 15 minuti di funzionamento della funzione spazzacamino, ridigitando il tasto (+) la caldaia si porta alla massima potenza (Hi) e con il tasto (-) alla minima potenza (Lo). La caldaia funziona in riscaldamento con soglie di spegnimento a 80°C e riaccensione a 70°C.

Prima di attivare la funzione spazzacami-





no accertarsi che le valvole radiatore o eventuali valvole di zona siano aperte.

La prova può essere eseguita anche in funzionamento sanitario.

Per effettuarla è sufficiente, dopo aver attivato la funzione spazzacamino, prelevare acqua calda da uno o più rubinetti. In questa condizione la caldaia funziona alla massima potenza con il sanitario controllato tra 60°C e 50°C.


Durante tutta la prova i rubinetti acqua calda dovranno rimanere aperti.

Per uscire dalla funzione spazzacamino digitare il tasto del pannello comandi ${\color{orange}0}$.

La funzione spazzacamino si disattiva in automatico dopo 15 minuti dall'attivazione.

4.5.2 Pulizia filtro acqua riscaldamento (fig. 21)

Per la pulizia del filtro (9 fig. 6) chiudere i rubinetti di intercettazione mandata/ritorno impianto, togliere tensione al quadro comandi, smontare il mantello e svuotare la caldaia dall'apposito scarico. Porre sotto il filtro un recipiente di raccolta. Con una pinza estrarre il filtro dall'apposita linguetta e procedere alla pulizia eliminando le impurità e incrostazioni calcaree.



4.6 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Quando si presenza un'anomalia di funzionamento il display del pannello comandi visualizza l'allarme <u>e si accende il led</u> rosso.

Di seguito si riportano le descrizioni delle anomalie con relativo allarme e soluzione:

- ANOMALIA SCARICO FUMI "AL 01"

Intervento del pressostato fumi. Se la condizione di attivazione anomalia persiste per due minuti, la caldaia esegue un fermo forzato di trenta minuti. Al termi-

ne del fermo forzato la caldaia ritenta l'accensione.

- ANOMALIA BASSA PRESSIONE ACQUA "AL 02" (fig. 22/a)


Se la pressione rilevata dal pressostato è inferiore a 0,5 bar, la caldaia si ferma e il display visualizza l'anomalia AL 02.

Procedere al ripristino della pressione agendo sulla manopola di carico di tipo telescopico.

Abbassare la manopola e ruotarla in senso antiorario per aprire fino a che la pressione indicata dall'idrometro, posto sotto la caldaia, arriva a 1-1,2 bar.

A RIEMPIMENTO AVVENUTO CHIUDERE LA MANOPOLA RUOTANDOLA IN SENSO OBARIO

Dovendo ripetere più volte la procedura di caricamento impianto, si consiglia di verificare l'effettiva tenuta dell'impianto di riscaldamento (verificare che non ci siano perdite).



- ANOMALIA SONDA RISCALDAMENTO "AL 05"


Quando la sonda riscaldamento (SM) è aperta oppure cortocircuitata, la caldaia si ferma e il display visualizza l'anomalia AL 05.

- BLOCCO FIAMMA "AL 06" (fig. 22/b)

Nel caso in cui il controllo fiamma non abbia rilevato presenza di fiamma al termine di una sequenza completa di accensione o per un qualsiasi altro motivo la scheda perda la visibilità della fiamma, la caldaia si ferma e il display visualizza l'anomalia AL O6.

Digitare il tasto del pannello comandi 🖒

per far ripartire la caldaia.



(IT)








ANOMALIA FUNZIONE TERMOSTATO SICUREZZA "AL 07" (fig. 22/c)

L'apertura della linea di collegamento con il termostato di sicurezza determina il fermo della caldaia, il display visualizza AL 07 e resta acceso il led verde. Se tale condizione persiste per più di 1 minuto, la caldaia entra in blocco, il display visualizza sempre l'anomalia AL 07 e si accende il led rosso.

Digitare il tasto del pannello comandi (b) per far ripartire la caldaia.



- Anomalia fiamma parassita "al 08"

Nel caso in cui la sezione di controllo fiamma riconosca la presenza di fiamma anche nelle fasi in cui la fiamma non dovrebbe essere presente, vuol dire che si è verificato un guasto del circuito di rilevazione di fiamma, la caldaia si ferma e il disolav visualizza l'anomalia AL O8.

- ANOMALIA SONDA AUSILIARIA "AL 10"

SOLO PER CALDAIA CON ABBINAMENTO IMPIANTO SOLARE (PAR 2 = 2):

Anomalia sonda ingresso sanitario. Quando la sonda è aperta oppure cortocircuitata la caldaia perde la funzione solare e il display visualizza l'anomalia AL




10.

INTERVENTO SONDA FUMI "AL 13" (fig. 22/d)

Nel caso in cui intervenga la sonda fumi la caldaia si ferma e il display visualizza l'anomalia AL 13.

Digitare il tasto del pannello comandi $\, {\color{black} o} \,$ per far ripartire la caldaia.



- ANOMALIA SONDA FUMI "AL 14"


Quando la sonda fumi è aperta o cortocircuitata, la caldaia si ferma e il display visualizza l'anomalia AL 14.

- ANOMALIA DEL VENTILATORE "AL 15"

I giri del ventilatore non rientrano nel range prestabilito di velocità. Se la condizione di attivazione anomalia persiste per due minuti, la caldaia esegue un fermo forzato di trenta minuti e il display visualizza l'anomalia AL 15. Al termine del tempo forzato la caldaia ritenta l'accensione.

ANOMALIA POSIZIONAMENTO SONDA RISCALDAMENTO SM "AL 16" (fig. 22/e)

Se la sonda non rileva un' incremento di temperatura dopo l'accensione del bruciatore, il bruciatore si spegne per 10 secondi, il display visualizza l'anomalia AL 16 e resta acceso il led verde. Se l'anomalia si verifica tre volte nell'arco di 24h la caldaia entra in blocco, il display visualizza sempre l'anomalia AL 16 e si accen-



de il led rosso.

- ANOMALIA LIVELLO CONDENSA "AL 18"

L'attivazione è determinata dalla chiusura del contatto normalmente aperto del sensore livello condensa. La caldaia esegue un fermo forzato di dieci minuti e il display visualizza l'anomalia AL 18. Al termine del tempo forzato la caldaia ritenta l'accensione.

PER L'UTENTE

AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131 e CEI 64-8. E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore.
- E' assolutamente vietato ostruire le griglie di aspirazione e l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio.
- Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri dell'apparecchio.
- Per la sicurezza si ricorda che è sconsigliato l'uso dell'apparecchio da parte di bambini o di persone inabili non assistite. Sorvegliare i bambini affinchè non giochino con l'apparecchio.









ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

BLOCCO TASTI: in caso di non utilizzo dell'apparecchio, trascorsi 15 minuti dall'ultima impostazione (PAR 5 di default), i tasti si bloccano e si spegne l'illuminazione del display.

Per impostare nuovamente una modalità di funzionamento digitare un qualsiasi tasto per più di due secondi (nel display compariranno progressivamente da uno a quattro segmenti prima che si verifichi lo sblocco dei tasti).

ACCENSIONE CALDAIA (fig. 25)

La prima accensione della caldaia deve essere effettuata dal Servizio Tecnico Autorizzato Sime. Successivamente, qualora fosse necessario rimettere in servizio la caldaia, seguire attentamente le seguenti operazioni: aprire il rubinetto del gas per permettere il flusso del combustibile e posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "acceso".

Dopo un arresto, attendere circa 30 secondi prima di ripristinare le condizioni di funzionamento in modo che la caldaia provveda ad eseguire la sequenza di verifica. L'accensione del led verde indica presenza di tensione.

Inverno


Digitare il tasto del pannello comandi $\, \Theta \,$ per attivare il funzionamento invernale (riscaldamento e sanitario). Il display si presenterà come indicato in figura.



Estate

Digitare il tasto del pannello comandi ${\color{black} 0}$ per attivare il funzionamento estivo (solo produzione acqua calda sanitaria). Il display si presenterà come indicato in figura.





ATTENZIONE: Per impostare le modalità di funzionamento sfiorare semplicemente i tasti. Quando la caldaia recepisce il comando il led verde si spegne per un breve istante. Se il PAR 5 viene disabilitato il display resta sempre illuminato.



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ACQUA RISCALDAMENTO (fig. 26)

Per impostare la temperatura acqua riscaldamento desiderata, digitare il tasto del pannello comandi 1111 . Il display si presenterà come indicato in figura.

Modificare il valore impostato con i tasti [- e +] Il ritorno alla visualizzazione standard avviene ridigitando il tasto IIII oppure non digitando nessun tasto per 1 minuto. Se la temperatura di ritorno dell'acqua è inferiore a circa 55°C, si ottiene la condensazione dei prodotti della combustione che incrementa ulteriormente l'efficienza dello scambio termico.



Quando è installata una sonda esterna, il valore della temperatura di mandata viene scelto automaticamente dal sistema, che provvede ad adeguare rapidamente la temperatura di mandata in funzione delle variazioni della temperatura esterna.

Se si desidera modificare il valore della temperatura, aumentandolo o diminuendolo rispetto a quello automaticamente calcolato dalla scheda elettronica, agire come indicato nel paragrafo precedente. Il livello di correzione varia di un valore di temperatura proporzionale calcolato. Il display si presenterà come indicato in figura 26/a.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ACQUA SANITARIA (fig. 27)

Per impostare la temperatura acqua sanitaria desiderata, digitare il tasto del pannello comandi \mathcal{L} . Il display si presenterà come indicato in figura.


Modificare il valore impostato con i tasti [- e +] Il ritorno alla visualizzazione standard avviene ridigitando il tasto ** oppure non digitando nessun tasto per 1 minuto.


SPEGNIMENTO CALDAIA (fig. 28)


In caso di brevi assenze digitare per più di due secondi il tasto del pannello comandi 0. Il display si presenterà come indicato in figura (caldaia in stand-by).


In questo modo lasciando attive l'alimentazione elettrica e l'alimentazione del combustibile la caldaia è protetta dai sistemi antigelo e antibloccaggio pompa.

Nel caso di un prolungato periodo di non utilizzo della caldaia si consiglia di togliere tensione elettrica agendo sull'interruttore generale dell'impianto, di chiudere il rubinetto del gas e, se sono previste basse temperature, di svuotare l'impianto idraulico per evitare la rottura delle tubazioni a causa del congelamento dell'acqua.











ANOMALIE E SOLUZIONI


Quando si presenza un'anomalia di funzionamento il display del pannello comandi visualizza l'allarme <u>e si accende il led</u> rosso.

Di seguito si riportano le descrizioni delle anomalie con relativo allarme e soluzione:

- AL 01 (fig. 29)

Digitare il tasto del pannello comandi σ per far ripartire la caldaia.

Se l'anomalia permane, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.



- AL 02 (fig. 29/a)


Se la pressione acqua rilevata è inferiore a 0,5 bar, la caldaia si ferma e sul display si visualizza l'anomalia AL 02.

Procedere al ripristino della pressione agendo sulla manopola di carico di tipo telescopico.

Abbassare la manopola e ruotarla in senso antiorario per aprire fino a che la pressione indicata dall'idrometro, posto sotto la caldaia, arriva a 1-1,2 bar.

A RIEMPIMENTO EFFETTUATO RICHIU-DERE LA MANOPOLA RUOTANDOLA IN SENSO ORARIO.

Se si rende necessario ripetere più



volte la procedura di caricamento impianto, si consiglia di contattate il Servizio Tecnico di zona per verificare l'effettiva tenuta dell'impianto di riscaldamento (controllo di eventuali perdite).


- AL 05

Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

- AL 06 (fig. 29/b)

Digitare il tasto del pannello comandi (¹) per far ripartire la caldaia.


Se l'anomalia permane, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.



$^{\rm -}$ AL 07 (fig. 29/c)

Digitare il tasto del pannello comandi $\, {}^{\mbox{\scriptsize 0}} \,$ per far ripartire la caldaia.

Se l'anomalia permane, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.



- AL 08

Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.


- AL 10

Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

- AL 13 (fig. 29/d)

Digitare il tasto del pannello comandi O per far ripartire la caldaia.

Se l'anomalia permane, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.











AL 14
 Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.


- AL 15

Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

- AL 16 (fig. 29/e)

Digitare il tasto del pannello comandi $\, {}^{\mbox{\scriptsize 0}} \,$ per far ripartire la caldaia.

Se l'anomalia permane, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.



- AL 18

Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

TRASFORMAZIONE GAS

Nel caso si renda necessaria la trasformazione ad altro gas rivolgersi esclusivamente al personale tecnico autorizzato SIME.

MANUTENZIONE

E' opportuno programmare per tempo la manutenzione annuale dell'apparecchio, richiedendola al Servizio Tecnico Autorizzato nel periodo aprile-settembre.

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto al costruttore.



GARANZIA CONVENZIONALE

1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà di Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio. La verifica iniziale non è prevista per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni a gas.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile,
 e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure,

- nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esibire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - qualità del pellet (le caratteristiche qualitative del pellet sono definite dalla norma DIN plus).
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale non rientra nella garanzia.

6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, né può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

Fonderie SIME SpA si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.



ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 06/2009

VENETO			Bovisio Masciago Cesano Maderno	S.A.T.I. Biassoni Massimo	0362 593621 0362 552796	Brà Margarita	Testa Giacomo Tomatis Bongiovann	0172 415513 ii 0171 793007
VENEZIA			Paderno Dugnano	S.M.	02 99049998	Mondovì	Gas 3	0174 43778
Venezia	Frattini G. e C.	041 912453	Pieve Emanuale	Thermoclimat	02 90420195		S.A.G.I.T. di Druetta	011 980027
Lido Venezia	Rasa Massimiliano	041 2760305	Pogliano M.se Rozzano (MI città)	Gastecnica Peruzzo Meroni F.IIi	02 90400677	NOVARA Novara	Ecogas	0321 467293
Martellago Noventa di Piave	Vighesso Service Pivetta Giovanni	041 914296 0421 658088	Vimercate	Savastano Matteo		Arona	Calor Sistem	0322 45407
Oriago	Giurin Italo	041 472367	Sedriano	Parisi Gerardo	02 9021119	Cerano	Termocentro	0321 72671
Portogruaro	Vit Stefano	0421 72872	BERGAMO	T C	005 047047	Grignasco	Tecnicalor 2009	0163 418180
Portogruaro	Teamcalor	0421 274013	Bergamo Bonate Sopra	Tecno Gas Mangili Lorenzo	035 317017 035 991789	Nebbiuno Villadossola(VB)	Sacir di Pozzi Progest Calor	0322 58196 0324 547562
S. Donà di Piave S. Pietro di Strà	Due Erre Desiderà Giampaolo	0421 480686 049 503827	Treviglio	Teknoservice	0363 304693	VERCELLI	. r ogodi dalai	002 1 0 17 002
Jesolo	Tecnositem	0421 953222	BRESCIA			Bianzè	A.B.C. Service	0161 49709
BELLUNO			Brescia	Atri A.T.C.	030 320235	Costanzana	Brignone Marco	0161 312185
Colle S. Lucia	Bernardi Benno	348 6007957 0435 489564	Gussago Sonico	Bazzana Carmelo	030 2770027 0364 75344	LIGURIA		
Vodo di Cadore Feltre	Barbato Lucio David Claudio	0439 305065	COMO	Bazzaria Garriolo	000170011	LIGURIA		
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	Como	Pool Clima 9002	031 3347451	GENOVA		
Ponte nelle Alpi	Tecno Assistence	0437 999362	Como Canzo	S.T.A.C.	031 482848	Genova Genova	Idrotermogas	010 212517
PADOVA	Duk a al	040 0000070	Olgiate Comasco	Lario Impianti Comoclima	031 683571 031 947517	Genova	Gullotto Salvatore Tecnoservice	010 711787 010/5530056
Padova Correzzola	Duò s.r.l. Maistrello Gianni	049 8962878 049 5808009	CREMONA	Comcomina	001047017	Montoggio	Macciò Maurizio	010 938340
Galliera Veneta	Climatek	349 4268237	Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Sestri Levante	Elettrocalor	0185 485675
Monselice	F.Ili Furlan	0429 778250	Madignano	Cavalli Lorenzo	0373 658248	IMPERIA	E	0400 075446
Montagnana	Zanier Claudio	0442 21163	Pescarolo ed Uniti Romanengo	FT Domotecnica Fortini Davide	335 7811902 0373 72416	Imperia Imperia	Eurogas Bruno Casale	0183 275148 0184 689395
Ponte S. Nicolò Vighizzolo D'Este	Paccagnella Mauro Brugin Eros	049 8961332	LECCO	1 of till Davide	00/0 /2410	LA SPEZIA	Di di lo Gasale	010-100000
ROVIGO	Di agiii Li oa	0423 33203	Mandello del Lario	M.C. Service	0341 700247	Sarzana	Faconti Marco	0187 673476
Rovigo	Calorclima	0425 471584	Merate	Ass. Termica	039 9906538	SAVONA	Manielde Onelde	040 0400044
Adria Radia Dalasina	Marzolla Diego	0426 23415	LODI Lodi	Termoservice	0371 610465	Savona Cairo Montenotte	Murialdo Stelvio Artigas	019 8402011 019 501080
Badia Polesine Fiesso Umbertiano	Vertuan Franco Zambonini Paolo	0425 590110 0425 754150	Lodi	Teknoservice	0373 789718	2311 0 1410110611066	ugao	0.00000
Porto Viro	Tecnoclimap	0426 322172	MANTOVA			EMILIA ROM	AGNA	
Sariano di Trecenta	Service Calor	0425 712212	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547			
TREVISO	Della Liberra Barr	0400 50407	Castigl. Stiviere Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido S.O.S. Casa	0376 672554 0376 638486	BOLOGNA Bologna	M.C.G.	051 532498
Vittorio Veneto Montebelluna	Della Libera Renzo Clima Service (0438 59467 0348 7480059	Commessaggio	Somenzi Mirco	0375 254155	Baricella	U.B. Gas	051 6600750
Oderzo	Thermo Confort	0422 710660	Felonica	Romanini Luca	0386 916055	Crevalcore	A.C.L.	051 980281
Pieve Soligo	Falcade Fabrizio	0438 840431	Gazoldo degli Ippoliti	Franzoni Bruno	0376 657727	Galliera	Balletti Marco	051 812341
Preganziol	Fiorotto Stefano	0422 331039	Guidizzolo Marmirolo	Gottardi Marco Clima World	0376 819268 045 7950614	Pieve di Cento Porreta Terme	Michelini Walter A.B.C.	051 826381 0534 24343
Ramon di Loria S. Lucia di Piave	Sbrissa Renzo Samogin Egidio	0423 485059 0438 701675	Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	S. Giovanni Persiceto	C.R.G. 2000	051 821854
Valdobbiadene	Pillon Luigi	0423 975602	Porto Mantovano	Clima Service	0376 390109	FERRARA		
VERONA	i morr Edigi	0.200,0002	Roncoferraro	Mister Clima	0376 663422	Ferrara	Climatech	0532 773417
Verona	AL.BO. 2 SRL	045 8550775	Roverbella	Calor Clima	0376 691123	Ferrara	Guerra Alberto	0532 742092
Verona	Marangoni Nadir	045 8868132	S. Giorgio Cortatone	Rigon Luca Rodolfi Mirko	0376 372013 0376 49522	Bondeno Bosco Mesola	Sgarzi Maurizio A.D.M. Calor	0532 43544 0533 795176
Colà di Lazise Garda	Carraro Nicola Dorizzi Michele	045 7590394 045 6270053	PAVIA	HOUGHT WIII KU	03/0 43322	Portomaggiore	Sarti Leonardo	0532 811010
Legnago	De Togni Stefano	0442 20327	Pavia	Ferrari s.r.l.	0382 423306	S. Agostino	Vasturzo Pasquale	0532 350117
Salizzole	Benati Paolo	045 6954432	Gambolò	Carnevale Secondino	0381 939431	Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 715252
VICENZA			San Genesio Voghera	Emmebi A.T.A.	0382 580105 0383 379514	Viconovo FORLÌ-CESENA	Occhiali Michele	0532 258101
Barbarano Vicentino		0444 776148 0444 657323	PIACENZA	A.I.A.	0363 3/9314	Forli	Vitali Ferrante	0543 780080
Bassano del Grappa Marano Vicentino	A.D.M.	0445 623208	Piacenza	Bionda	0523 481718	Forlì	Tecnotermica	0543 774826
Noventa Vicentina	Furlan Service	0444 787842	Rivergaro	Profes. Service	0523 956205	Cesena	Antonioli Loris	0547 383761
Sandrigo			VARESE	C.T.A. di Perotta	0331 981263	Cesena Gatteo	ATEC. CLIMA GM	0547 335165 0541 941647
Sandrigo	GR Savio Girofletti Luca	0444 659098	Carnago Casorate Sempione	Bernardi Giuliano	0331 295177	S. Pietro in Bagno	Nuti Giuseppe	0543 918703
Thiene - Valdagno Valdagno	Climart	0445 381109 0445 412749	Cassano Magnago	Service Point	0331 200976	MODENA	rau Giacoppo	00 10 0 10 7 00
raidagi io	Siii Tidi V	0110112710	Buguggiate	C.S.T.	0332 461160	Castelfranco Emilia	Ideal Gas	059 938632
FRIULI VENE	ZIA GIULIA		Induno Olona	Gandini Massimo	0332 201602	Finale Emilia	Bretta Massimo	0535 90978
TRIFOTE	Deises Dissessed	040.000000	Induno Olona Luino	SAGI Ceruti Valerio	0332 202862 328 1118622	Medolla Novi	Pico Gas Ferrari Roberto	0535 53058 059 677545
TRIESTE GORIZIA	Priore Riccardo	040 638269	Sesto Calende	Calor Sistem	0322 45407	Pavullo	Meloncelli Marco	0536 21630
Monfalcone	Termot. Bartolotti	0481 412500	Tradate	Baldina Luciano	0331 840400	Sassuolo	Mascolo Nicola	0536 884858
PORDENONE						Zocca	Zocca Clima	059 986612
Pordenone	Elettr. Cavasotto	0434 522989	PIEMONTE			PARMA Parma	Sassi Massimo	0521 992106
Casarza della Delizia Cordenons	a Gas Tecnica Raffin Mario	0434 867475 0434 580091	TORINO			Monchio D.C.	Lazzari Stefano	347 7149278
S. Vito Tag./to	Montico Silvano	0434 833211	Torino	AC di Curto	800312060	Ronco Campo Canneto	Ratclif Matteo	0521 371214
UDINE			Torino	ABS Gas	011 6476550	Vigheffio	Morsia Emanuele	0521 959333
Udine	I.M. di lob	0432 281017	Torino Borgofranco D'Ivrea	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti	011 2426840 0125 751722	RAVENNA Ravenna	Nuova C.A.B.	0544 465382
Udine Campanassa	Klimasystem	0432 231095	Borgofranco D'Ivrea Bosconero	PF di Pericoli	0125 751722	Faenza	Nuova C.A.B. Berca	0546 623787
Camporosso Cervignano D. Friuli	Warmtec RE. Calor	0428 63047 0431 35478	Germano Chisone	Gabutti Silvano	0121 315564	Savio di Cervia	Bissi Riccardo	0544 927547
Fagagna	Climaservice	0432 810790	lvrea	Sardino Claudio	0125 49531	RIMINI		
Latisana	Vidal Firmino	0431 50858	None	Tecnica gas	011 9864533	Rimini Misana Adriatica	Idealtherm	0541 388057
Latisana S. Giorgio Nogaro	Termoservice	0431 578091	Orbassano Venaria Reale	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato	011 9002396	Misano Adriatico REGGIO EMILIA	A.R.D.A.	0541 613162
- CHURCHO MOGREO	Tecno Solar	0431 65576	ALESSANDRIA	G. DONGGO	J +0LUL-10	S. Bernardino	Assicalor	0522 668807
o. Glor glo rvogar o	LTO ADICE		Bosco Marengo	Bertin Dim. Assist.	0131 289739	Reggio Emilia	Ecocalor	0522 301154
	LIU AUII-F		Castelnuovo Bormida		0144 714745	DEBUIDE 10		10
TRENTINO A	LIU ADIGE			Idroclima	0143 323071 0131 813615	KENURBLICA	A SAN MARIN	IU
TRENTINO A		0464 000005	Novi Ligure Tortona	Poggi Service				
TRENTINO A TRENTO Trento	Zuccolo Luciano	0461 820385	Novi Ligure Tortona AOSTA	Poggi Service	0101 010010	Rimini	Idealtherm	0541 726109
TRENTINO A TRENTO Trento Ala	Zuccolo Luciano Termomax	0464 670629	Tortona AOSTA Issogne	Poggi Service Borettaz Stefano	0125 920718	Rimini Dogana	ldealtherm SMI Servizi	
TRENTINO A TRENTO Trento Ala Borgo Valsugana	Zuccolo Luciano		Tortona AOSTA Issogne ASTI	Borettaz Stefano	0125 920718	Dogana		
TRENTINO A TRENTO Trento Ala Borgo Valsugana Fai Della Paganella Mori	Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio M.A. Calore MA.SE GROUP	0464 670629 0461 764164 0461 583318 0461 421769	Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti	Borettaz Stefano Fars	0125 920718 0141 470334			
TRENTINO A TRENTO Trento Ala Borgo Valsugana Fai Della Paganella Mori Predazzo	Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio M.A. Calore MA.SE GROUP Boninsegna Terens	0464 670629 0461 764164 0461 583318 0461 421769 0462 503171	Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti Asti	Borettaz Stefano	0125 920718	Dogana TOSCANA		
TRENTINO A TRENTO Trento Ala Borgo Valsugana Fai Della Paganella Mori Predazzo Riva del Garda	Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio M.A. Calore MA.SE GROUP Boninsegna Terens Grottolo Lucillo	0464 670629 0461 764164 0461 583318 0461 421769 0462 503171 0464 554735	Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti	Borettaz Stefano Fars Astigas	0125 920718 0141 470334 0141 530001	Dogana	SMI Servizi	0549 90078
TRENTINO A	Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio M.A. Calore MA.SE GROUP Boninsegna Terens	0464 670629 0461 764164 0461 583318 0461 421769 0462 503171	Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti BIELLA	Borettaz Stefano Fars	0125 920718 0141 470334	TOSCANA FIRENZE		0549 90078 ² 055 7320048
TRENTINO A TRENTO Trento Ala Borgo Valsugana Fai Della Paganella Mori Predazzo Riva del Garda Vigo Lomaso	Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio M.A. Calore MA.SE GROUP Boninsegna Terens Grottolo Lucillo Ecoterm	0464 670629 0461 764164 0461 583318 0461 421769 0462 503171 0464 554735	Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti Asti BIELLA Biella Biella CUNEO	Borettaz Stefano Fars Astigas Bertuzzi Adolfo Fasoletti Gabriele	0125 920718 0141 470334 0141 530001 015 2573980 015 402642	TOSCANA FIRENZE Firenze Barberino Mugello Certaldo	SMI Servizi Calor System C.A.R. Mugello IMAGAS	0549 90078 ² 055 7320048 055 841686 ⁴ 0571 66557 ⁹
TRENTINO A TRENTO Trento Ala Borgo Valsugana Fai Della Paganella Mori Predazzo Riva del Garda	Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio M.A. Calore MA.SE GROUP Boninsegna Terens Grottolo Lucillo Ecoterm	0464 670629 0461 764164 0461 583318 0461 421769 0462 503171 0464 554735	Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti Asti BIELLA Biella Biella	Borettaz Stefano Fars Astigas Bertuzzi Adolfo	0125 920718 0141 470334 0141 530001 015 2573980	TOSCANA FIRENZE Firenze Barberino Mugello	SMI Servizi Calor System C.A.R. Mugello	0541 726109 0549 900781 055 7320048 055 8416864 0571 66557 0571 929348 0571 700104









Signa Sesto Fiorentino Scandicci AREZZO	BRC IDROTEC Teporclima	055 8790574 055 4200850 055 753394	Terni Ficulle Orvieto	DELTAT Maschi Adriano Alpha Calor	0744 423332 0763 86580 0763 393459	Curinga Lamezia Terme Lamezia Terme COSENZA	Mazzotta Gianfranco Teca Etem di Mastroianni	
Arezzo	Artegas	0575 901931	MARCHE			Amantea	Di Maggio Gaetano	
Castiglion Fiorentino Monte San Savino	Sicur-Gas Ceccherini Franco	0575 657266 0575 810371	ANCONA			Belvedere Marittimo Morano Calabro	Tecnoimpianti s.r.l. Mitei	0985 88308 0981 31724
Montevarchi	Rossi Paolo	055 984377	Loreto	Tecmar	071 2916279	Rossano Scalo	Tecnoservice	0983 530513
S. Giovanni Valdarno		055 9120145	Osimo	Azzurro Calor	071 7109024	S. Sofia d'Epiro	Kalor Klima Service	
GROSSETO			Serra S. Quirico	Ruggeri Impianti	0731 86324			
Grosseto	Acqua e Aria Service		ASCOLI PICENO	0.0 4 4: 0501	0704/000007	PUGLIA		
Grosseto Follonica	Tecnocalor M.T.E. di Tarassi	0564 454568 0566 51181	Porto S. Elpidio Ascoli Piceno	S.G.A. di CECI Idrotermo Assist.	0734/903337 0736 814169	BRINDISI		
LIVORNO	IVI. I.L. di Tal assi	0000 01101	Porto S. Giorgio	Pomioli	0734 676563	Brindisi	Galizia Assistenza	0831 961574
Livorno	A.B. Gas di Boldrini	0586 867512	S. Ben. del Tronto	Leli Endrio	0735 781655	Brindisi	Clima&lettric	0831 518175
Livorno	R.T.C.	0586 864860	S. Ben. del Tronto	Sate 85	0735 757439	BARI		
Livorno	Bientinesi Franco	0586 444110	S. Ben. del Tronto	Tecnoca	0735 581746	Bari	TRE.Z.C.	080 5022787
Cecina Portoferraio	Climatic Service SE.A. Gas	0586 630370 0565 945656	S. Ben. del Tronto M.S. Giusto	Thermo Servizi 2001 Clima Service	347 8176674 0733 530134	Bari Bari	A.I.S. Di Bari Donato	080 5576878 080 5573316
Venturina	CO.M.I.T.	0565 855117	MACERATA	Cili i la Gel vide	07 00 000 10-1	Acquaviva Fonti	L.G. Impianti	080 3050606
LUCCA			Civitanova Marche	Officina del clima	0733 781583	Adelfia	Eracleo Vincenzo	080 4591851
Acqua Calda	Lenci Giancarlo	0583 48764	M.S. Giusto	Clima Service	0733 530134	Barletta	Dip. F. Impianti	0883 333231
Gallicano Tassignano	Valentini Primo Termoesse	0583 74316 0583 936115	Morrovalle Scalo S. Severino M.	Cast Tecno Termo Service	0733 897690 335 7712624	Bisceglie Castellana Grotte	Termogas Service Climaservice	0883 599019 080 4961496
Viareggio	Raffi e Marchetti	0584 433470	PESARO-URBINO	TECHO TELTHO DEL VICE	000 // ILUL4	Gravina Puglia	Nuove Tecnologie	080 3267834
MASSA CARRARA			Fossombrone	Arduini s.r.l.	0721 714157	Grumo	Gas Adriatica	080 622696
Marina di Carrara	Tecnoidr. Casté	0585 856834	Lucrezia Cartoceto			Mola di Bari	Masotine Franco	080 4744569
Pontremoli	Berton Angelo	0187 830131	Pesaro	Paladini Claudio	0721 405055	Mola di Bari	D'Ambruoso Michele	080 4745680
Villafranca Lunigiana PISA	Galeotti Lino	0187 494238	S. Costanzo S. Costanzo	S.T.A.C. Sadori Capoccia e Lucchetti	0721 787060 0721 960606	FOGGIA Foggia	Delle Donne Giuseppe	U881 635503
Pisa Pisa	ELLE.BI.	050 573468	Urbino	A M Clementi	0722 330628	Cerignola	Raffaele Cosimo	0330 327023
Pontedera	Gruppo SB	0587 52751				S. Fer. di Puglia	Nuova Imp. MC	0883 629960
S. Miniato	Climas	0571 366456	ABRUZZO - N	MOLISE		S. Severo	lafelice Ciro Felice	0882 331734
Volterra PISTOIA	Etruria Tepor	0588 85277	L'AQUILA			LECCE	Do Masi Anteria	0000 04070
Vlassa e Cozzile	Tecnigas	0572 72601	L'AQUILA Avezzano	Massaro Antonello	0863 416070	Lecce Lecce	De Masi Antonio Martina Massimiliano	0832 343792 0832 302466
Spazzavento	Serv. Assistenza F.M.	0573 572249	Cesaproba	Cordeschi Berardino	0862 908182	TARANTO	Trial unia Triadon milano	0002 002 100
PRATO			Cese di Preturo	Maurizi Alessio	0862 461866	Ginosa	Clima S.A.T.	099 8294496
Prato	Lazzerini Mauro	0574 813794	Pratola Peligna	Giovannucci Marcello	0864 272449	Grottaglie	Lenti Giovanni	099 5610396
Prato - Mugello SIENA	Kucher Roberto	0574 630293	CAMPOBASSO Termoli	G.S.SERVICE	0875 702244	Martina Franca Talsano	Palombella Michele Carbotti Angelo	080 4301740 099 7716131
Siena	Idealclima	0577 330320	Campobasso	Catelli Pasqualino	0874 64468	Talaario	dai botti Ailgelo	000 / / 10101
Casciano Murlo	Brogioni Adis	0577 817443	CHIETI			SICILIA		
Chianciano Terme	Chierchini Fernando	0578 30404	Chieti	Almagas	085 810938			
Montepulciano	Migliorucci s.r.l.	0578 738633	Fara S. Martino	Valente Domenico	0872 984107	PALERMO	Lasten territori	004 670000
Poggibonsi	Gasclima Service	346 0297585	Francavilla al Mare Francavilla al Mare	Disalgas Effedi Impianti	085 4910409 085 7931313	Palermo Palermo	Lodato Impianti Cold impianti	091 6790900 091 6721878
LAZIO			Lanciano	Franceschini Maurizio		Palermo	Interservizi	091 6254939
LALIO			Paglieta	Ranieri Raffaele	0872 809714	CATANIA		
ROMA			ISERNIA			Catania	Climaservice	095 491691
Roma Ciampino Prenest. (oltre G.R.A.)	D.S.C.	06 79350011	Isernia PESCARA	Crudele Marco	0865 457013	Acireale	Planet Service	347 3180295
Roma EUR-Castelli	Idrothermic	06 2055612 06 22445337	Montesilvano	Fidanza Roberto	085 4452109	Caltagirone Mascalucia	Siciltherm Impianti Distefano Maurizio	0933 53865 095 7545041
	Termorisc. Antonelli		TERAMO			S. Giovanni la Punta	Thermotecn. Impianti	095 222391
Roma Prima Porta	Di Simone Euroimp.		Teramo	New Stame	0861 240667	Tre Mestieri Etneo	La Rocca Mario	095 334157
Roma Tufello	Biesse Fin	347 6113641	Giulianova Lido	Smeg 2000	085 8004893	ENNA	IDEL TED Impringeti	0005 00055
Roma Ardea	Inclettolli Alessandro Giammy Clima	06 3384287	Nereto	Campanella Lanfranco	0861 856303	Piazza Armerina MESSINA	ID.EL.TER. Impianti	0935 686553
Cerveteri	Tecnocarere	06 99551314	CAMPANIA			Messina	Metano Market	090 2939439
Monterotondo	C.& M. Caputi	06 9068555				Giardini Naxos	Engineering Compar	ny 0942 52886
Nettuno	Clima Market Mazzoni		NAPOLI	- ·	004 0500004	Patti	S.P.F. Impianti	335 5434696
Nettuno Pomezia	Ecoclima Soc. Coop.	339 6086045	Boscotrecase	Tecnoclima Tancredi Service	081 8586984 081 5764149	S. Lucia del Mela RAGUSA	Rizzo Salvatore	090 935708
S. Oreste	Tecnoterm Nova Clima	06 9107048 0761 579620	Marano di Napoli San Vitalino	Tecno Assistenza	081 8441941	Comiso	I.TE.EL.	0932 963235
Santa Marinella	Ideal Clima	0766 537323	Sorrento	Cappiello Giosuè	081 8785566	SIRACUSA		
Tivoli	A.G.T. Magis-Impresi		Volla	Termoidr. Galluccio	081 7742234	Siracusa	Finicchiaro	0931 756911
	Termo Point	06 20761733	Avelling	Topmo Ide Ississ	0005 040454	TRAPANI	Montolbors	0000 557700
LATINA Latina	Scapin Angelo	0773 241694	Avellino Mirabella Eclano	Termo Idr. Irpina Termica Eclano	0825 610151 0825 449232	Trapani Alcamo	Montalbano Imp. Coraci Paolo	0923 557728 0924 50266
RIETI	- Jup Aligulu	3, , 3 L-100+	BENEVENTO	. S	2020 440202	Castelvetrano	Tecno-Impianti	339 1285846
Canneto Sabino	Fabriani Valdimiro	335 6867303	Benevento	C.A.R. di Simone	0824 61576	Mazara del Vallo	Rallo Luigi Vito	0923 908545
Rieti	Termot. di Mei	338 2085123	CASERTA	EDIOLIA AA	0000 401			
FROSINONE Cassino	S.A.T.A.	0776 312324	San Nicola Sant'Arpino	ERICLIMA Solarclima	0823 424572 081 5013529	SARDEGNA		
Cassino Castelmassimo	Clima Service	0775 271074	SALERNO	Solai GIITTA	301 3013323	CAGLIARI		
Sora	Santini Errico	0776 830616	Battipaglia	Fast Service	0828 341572	Pabillonis	Melis Antonio	070 9353196
VITERBO			Cava dei Tirreni	F.IIi di Martino	089 345696	Cagliari	Riget	070 494006
		u/61 340117	Oliveto Citra	Rio Roberto	0828 798292	Quartu S.Elena	Acciu Vincenzo	3295468009
√iterbo	Bellatreccia Stefano	0761 060440		Uniterm	0975 74515 081 5152805	Villaputzu ORISTANO	Centro imp.	070 997692
Viterbo Viterbo	C.A.B.T.	0761 263449 0763 734325	Padula Scalo Pagani	Coppola Antonio				0700 7004
/iterbo /iterbo Acquapendente		0761 263449 0763 734325 0761 513868	Pagani Pagani	Coppola Antonio	001 3132003	Oristano	Corona Impianti	U/83 /33 IL
Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco	0763 734325 0761 513868 0761 827061		Coppola Antonio	001 3132003	Oristano SASSARI	·	
Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864	Pagani BASILICATA	Coppola Antonio	001 3132003	Oristano SASSARI Sassari	Termoservice Spanu	349 538778
/iterbo /iterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Fuscania	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C.	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507	Pagani BASILICATA MATERA			Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania	Termoservice Spanu C.AS.EL	349 5387781 079 632569
/iterbo /iterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Fuscania	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci	Coppola Antonio Sicurezza Imp.	0835 585880	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni	349 538778′ 079 632569 079 836226
Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Fuscania Vetralla	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C.	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507	Pagani BASILICATA MATERA			Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania	Termoservice Spanu C.AS.EL	349 538778′ 079 632569 079 836226
Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Viontefiascone Ronciglione Tuscania Vetralla	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C.	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA	Sicurezza Imp.	0835 585880	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni	349 538778' 079 632569 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Fuscania Vetralla UMBRIA PERUGIA	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507 0761 461166	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio Pietragalla	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele	0835 585880 0972 45801	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	349 538778' 079 632569 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterbo Acquapendente Divita Castellana Montefiascone Ronciglione Tuscania Vetralla UMBRIA PERUGIA Perugia	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo	0763 734325 0761 513868 0761 827081 0761 827081 0761 626864 0761 443507 0761 461166	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele	0835 585880 0972 45801	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	349 538778′ 079 632569 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Tuscania Vetralla UMBRIA PERUGIA	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507 0761 461166	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio Pietragalla	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele	0835 585880 0972 45801	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	349 538778′ 079 632569 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Tuscania Vetralla UMBRIA PERUGIA Perugia Gubbio Moiano Pistrino	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo Tecnogas PAS di Radicchi Elettrogas Electra	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507 0761 461166 075 5052828 075 9292216 0578 294047 075 8592463	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio Pietragalla CALABRIA REGGIO CALABRIA Reggio Calabria	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele Ica De Bonis Progetto Clima	0835 585880 0972 45801 0971/946138 0965 712268	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	349 5387781 079 632569 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Tuscania Vetralla UMBRIA PERUGIA Perugia Gubbio Moiano Pistrino Ponte Pattoli	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo Tecnogas PAS di Radicchi Elettrogas Electra Rossi Roberto	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507 0761 461166 075 5052828 075 9292216 0578 294047 075 8592463 075 5941482	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio Pietragalla CALABRIA REGGIO CALABRIA Reggio Calabria S. C. D'Aspromonte	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele Ica De Bonis Progetto Clima	0835 585880 0972 45801 0971/946138	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	349 5387781 079 632569 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterbo Viterbo Acquapendente Civita Castellana Montefiascone Ronciglione Tuscania Vetralla UMBRIA PERUGIA Perugia Gubbio Moiano Pistrino Ponte Pattoli Spoleto	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo Tecnogas PAS di Radicchi Elettrogas Electra	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507 0761 461166 075 5052828 075 9292216 0578 294047 075 8592463	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio Pietragalla CALABRIA REGGIO CALABRIA Reggio Calabria S. C. D'Aspromonte CATANZARO	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele Ica De Bonis Progetto Clima Gangemi Giuseppe	0835 585880 0972 45801 0971/946138 0965 712268 0966 88301	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	0783 73310 349 5387781 079 632565 079 836226 0789 28000
Viterbo Viterb	C.A.B.T. Electronic Guard Tardani Daniele Stefanoni Marco Lorenzo Fabrizio C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo Tecnogas PAS di Radicchi Elettrogas Electra Rossi Roberto	0763 734325 0761 513868 0761 827061 0761 626864 0761 443507 0761 461166 075 5052828 075 9292216 0578 294047 075 8592463 075 5941482	Pagani BASILICATA MATERA Pisticci POTENZA Palazzo S. Gervasio Pietragalla CALABRIA REGGIO CALABRIA Reggio Calabria S. C. D'Aspromonte	Sicurezza Imp. Barbuzzi Michele Ica De Bonis Progetto Clima	0835 585880 0972 45801 0971/946138 0965 712268	Oristano SASSARI Sassari Tempio Pausania Siligo Olbia NUORO	Termoservice Spanu C.AS.EL Elettrotermica Coni Gas Clima s.a.s.	349 538778 079 63256 079 83622 0789 2800